

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZAPLATA CZ WARKOCZYKÓW STYLIZACJA WŁOSÓW DIY

PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: plastik
- Zasilanie: 2 x bateria AA (brak w zestawie)

Przed rozpoczęciem korzystania należy zdjąć plastikową osłonę.

Montaż baterii:

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Włóż dwie baterie AA zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić ryzyko uduszenia.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do zapalenia się produktu.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do spuchnięcia drewnianych elementów.
5. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła.
6. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
7. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
8. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku, zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX4894 Zaplatacz warkoczyków stylizacja włosów DIY

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach