

# **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

## **HIGROMETR TERMOMETR POKOJOWY**

### **WILGOTNOŚCIOMIERZ LCD**

#### **PARAMETRY TECHNICZNE**

- Zakres pomiaru temperatury: -50°C – 70°C
- Dokładność pomiaru: 1 °C
- Dokładność wyświetlania: 0.1 °C
- Zakres pomiaru wilgotności: 10 % - 90 %
- Dokładność pomiaru wilgotności: 5 %
- Dokładność wyświetlania wilgotności: 1 %
- Zasilanie: 2 x baterie AAA

Montaż baterii:

1. Otwórz osłonę baterii znajdującą się z tyłu produktu.
2. Włóż dwie baterie AAA zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

#### **OBSŁUGA PRODUKTU**

- Przycisk „MODE” pozwala wybrać, jaką informację ma wyświetlać urządzenie.
- Przycisk „ADJ” pozwala na regulację ustawień wyświetlanej funkcji.
- Przycisk „C/F” pozwala wybrać, w jakiej skali ma być wyświetlana temperatura.
- Po uruchomieniu produktu przytrzymaj przycisk „MODE” przez dwie sekundy. Wyświetlana godzina zacznie migać, należy ustawić odpowiednią godzinę przy użyciu przycisku „ADJ”. Krótkie wciśnięcie przycisku „MODE” pozwoli przełączyć się między formatem wyświetlania 24 lub 12 godzin.
- Aby włączyć tryb alarmu należy wcisnąć przycisk „MODE” w trybie zegara (dwukropek pomiędzy godziną a minutami miga). Po wciśnięciu przycisku dwukropek przestanie migać, korzystając z przycisku „ADJ” możliwe jest ustawienie godziny alarmu. Po wybraniu danej godziny należy przytrzymać przycisk „MODE” przez dwie sekundy, aby zapisać alarm (wciskając przycisk „ADJ” możliwe jest nadanie mu numeru).
- Gdy w trybie alarmu nie zostanie wykonana żadna akcja, po minucie urządzenie automatycznie powróci do trybu zegara. Wciśnięcie „ADJ” pozwoli przejść w tryb kalendarza.
- Przycisk podświetlenia pozwoli włączyć je na 5 sekund.

## **OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII**

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

## **OSTRZEŻENIA**

1. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić ryzyko zadławienia.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenia elementów elektronicznych.
5. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

**KX4961** Higrometr termometr pokojowy wilgotnościomierz LCD

**Importer:** KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

**Wyprodukowano w Chinach**