

# **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

## **PROJEKTOR RZUTNIK DO NAUKI RYSOWANIA SLAJDY FIOLETOWY**

### **PARAMETRY TECHNICZNE**

Zasilanie: 3x bateria AA (brak w zestawie)

Tworzywo: plastik

Wiek dziecka: 3+

Wymiary:

- Rzutnik: 30,5 cm × 18,5 cm × 26 cm
- Wysokość rzutnika od podłoża: 26 cm – 35 cm (regulowana)
- Opakowanie: 39 cm x 24 cm x 8,5 cm

Zawartość zestawu:

- rzutnik
- 12 mazaków
- 4 krążki z 8 obrazkami
- książeczka do malowania

Montaż baterii:

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Włóż 3 baterie AA zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

### **DZIAŁANIE ZABAWKI**

Wystarczy, że włożysz do niej 3 baterie AA, wybierzesz jeden z czterech krążków i umieścisz go w projektorze. Na każdym krążku jest po 8 obrazków, które można zmieniać poprzez poruszanie krążkiem. Następnie należy uruchomić, dostosować wysokość i można zabierać się za rysowanie!

### **OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII**

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.

3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

## **OSTRZEŻENIA**

1. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić ryzyko uduszenia.
3. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej trzeciego roku życia.
4. Nie należy wpatrywać się bezpośrednio w źródło światła.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
6. Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenia elementów elektronicznych.
7. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
8. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
9. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
10. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

**KX5148\_1** Projektor rzutnik do nauki rysowania slajdy fioletowy

**Importer:** KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8,  
15 – 111 Białystok

**Wyprodukowano w Chinach**