

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRZECHOTKA GRYZAK + DŹWIĘKI ŚWIATEŁKA KOT HOLA

PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: plastik
- Zasilanie: 3x bateria LR44 (w zestawie)
- Wymiary grzechotki: 10 cm x 13.5 cm

Aby zamontować baterie w produkcie należy:

- Otworzyć osłonę baterii.
- Włożyć trzy baterie LR44 w gniazda zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
- Zamknąć osłonę i upewnić się, że jest ona odpowiednio zabezpieczona.

FUNKCJE

Grzechotka wyposażona jest w trzy tryby, które można przełączać za pomocą przycisku na brzuszku:

Tryb 1: Po włączeniu zabawki odtwarzane są wesołe melodie. Podczas grania melodii po potrząśnięciu wydobywa się delikatny dźwięk grzechotania.

Tryb 2: Przy potrząśnieniu grzechotki wydobywają się krótkie dźwięki, np. śpiew ptaków czy śmiech dziecka. Dodatkowo brzuszek grzechotki świeci w różnych kolorach.

Tryb 3: Odtwarzane są melodie, a przy potrząśnieniu wydobywają się tony utworu.

UWAGA! Podczas pierwszego uruchomienia należy przytrzymać włącznik przez około minutę!

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych.
4. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
5. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
6. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
7. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX5592_5 Grzechotka gryzak + dźwięki światełka kot Hola

Importer: KIK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8,
15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach