

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRA RODZINNA RYBKI ŁOWIENIE RYBEK + AKCESORIA BEŻOWA 27 EL.

PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: plastik
- Zasilanie: 3 x bateria AA (brak w zestawie)
- Wymiary podstawy: 24 cm x 24 cm
- Długość wędki: 17 cm
- Wysokość małych ryb: 3 cm
- Wysokość dużych ryb: 3.5 cm
- Wymiary naklejki: 12 x 6 cm
- Wymiary opakowania: 29.5 cm x 25.5 cm 5 cm

Zawartość zestawu:

- 16 małych ryb
- 8 dużych ryb
- 2 wędki
- Zestaw naklejek
- Obrotowa podstawa

ZASADY

- Gra polega na łowieniu rybek przy użyciu specjalnych wędek.
- Każdy gracz ma jedną próbę, aby podnieść dowolną rybkę.
- Podczas kręcenia się rybki będą otwierać i zamykać paszczę.
- Po wyłowieniu rybki należy odłożyć ją obok.
- Po wykonanej próbie, udanej lub nie, kolejny gracz również próbuje złapać rybkę.
- Wygrywa gracz, który wyłowi więcej ryb.

Przyciski znajdujące się na planszy:

- Switch – pozwala włączyć lub wyłączyć platformę.
- Music – każdy z przycisków pozwala na włączenie różnych melodii.

MONTAŻ BATERII

Aby zamontować baterie w produkcie, należy:

1. Otworzyć osłonę baterii.
2. Włożyć 3 baterie AA zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Zamknąć osłonę i upewnić się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej trzeciego roku życia.
3. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić ryzyko uduszenia.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenia elementów elektronicznych.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
6. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
7. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
8. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX5608 Gra rodzinna rybki łowienie rybek + akcesoria beżowa 27 el.

Importer: KIK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach