

# **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

## **GRA RODZINNA RYBKI ŁOWIENIE RYBEK + AKCESORIA NIEBIESKA 27 EL.**

### **PARAMETRY TECHNICZNE**

- Tworzywo: plastik
- Zasilanie: 3 x bateria AA (brak w zestawie)
- Wymiary podstawy: 24 cm x 24 cm
- Długość wędki: 17 cm
- Wysokość małych ryb: 3 cm
- Wysokość dużych ryb: 3.5 cm
- Wymiary naklejki: 12 x 6 cm
- Wymiary opakowania: 29.5 cm x 25.5 cm 5 cm

Zawartość zestawu:

- 16 małych ryb
- 8 dużych ryb
- 2 wędki
- Zestaw naklejek
- Obrotowa podstawa

### **ZASADY**

- Gra polega na łowieniu rybek przy użyciu specjalnych wędek.
- Każdy gracz ma jedną próbę, aby podnieść dowolną rybkę.
- Podczas kręcenia się rybki będą otwierać i zamykać paszczę.
- Po wyłowieniu rybki należy odłożyć ją obok.
- Po wykonanej próbie, udanej lub nie, kolejny gracz również próbuje złapać rybkę.
- Wygrywa gracz, który wyłowi więcej ryb.

Przyciski znajdujące się na planszy:

- Switch – pozwala włączyć lub wyłączyć platformę.
- Music – każdy z przycisków pozwala na włączenie różnych melodii.

### **MONTAŻ BATERII**

Aby zamontować baterie w produkcie, należy:

1. Otworzyć osłonę baterii.
2. Włożyć 3 baterie AA zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Zamknąć osłonę i upewnić się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

## **OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII**

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

## **OSTRZEŻENIA**

1. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej trzeciego roku życia.
3. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić ryzyko uduszenia.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenia elementów elektronicznych.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
6. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
7. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
8. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

**KX5609** Gra rodzinna rybki łowienie rybek + akcesoria niebieska 27 el.

**Importer:** KIK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

**Wyprodukowano w Chinach**