

INSTRUKCJA OBSŁUGI

APARAT MASZYŃKA AUTOMAT DO BANIEK MYDLANYCH FOTO

PARAMETRY TECHNICZNE

- Zasilanie: 3 x bateria AA 1,5V

Wymiary:

- Aparat: 13 cm x 11 cm x 9,5 cm
- Opakowanie: 20 cm x 12 cm x 10 cm

Montaż baterii:

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Włóż trzy baterie AA zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

Po wciśnięciu spustu z obiektywu zaczną wylatywać bańki mydlane.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z zabawki.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła.
3. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
5. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenia elementów elektronicznych.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku, zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX5905 Aparat maszyna automat do baniek mydlanych foto

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – Lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach