

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PROJEKTOR GWIAZD TELEFON SAMOCHODOWY Z MUZYKĄ RÓŻOWY

PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: plastik
- Zasilanie: 3 x bateria AAA (brak w zestawie)
- Wymiary autka: 15 cm x 7.3 cm x 3.5 cm

Zawartość opakowania:

- Wielofunkcyjna zabawka w kształcie autka
- Instrukcja obsługi

Montaż baterii:

- Odkręć śrubkę i otwórz osłonę baterii.
- Włóż trzy baterie AAA zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
- Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

FUNKCJE

Tryb 1

Telefon wydaje z siebie dźwięki skojarzone z obrazkami na poszczególnych klawiszach (oznaczonych też numerycznie). Wystarczy, że raz naciśniesz przycisk, a melodyjki, wyliczanki itd. będą odtwarzane jedno po drugim, oddzielone jednosekundową pauzą.

- 1- Piosenki/rymowanki - 3 popularne, dziecięce piosenki/rymowanki w języku angielskim
- 2 - Koncerty fortepianowe - aż 15 melodii granych na instrumentach klawiszowych
- 3 - Kołysanki - 15 melodii, które ukołyszają Twojego malucha do snu
- 4 - Członkowie rodziny - zabawka wymieni nazwy członków rodziny w języku angielskim, w podanej kolejności: pradziadek, prababcia, dziadek, babcia, tata, mama
- 5 - Pojazdy - nazwy różnych pojazdów w języku angielskim
- 6 - Zwierzęta - nazwy kolejnych zwierzątek w języku angielskim: kot, pies, niedźwiedź, królik, tygrys, owca
- 7 - Kolory - nazwy kolorów w języku angielskim: czerwony, żółty, zielony, niebieski, biały, jasnoniebieski, fioletowy
- 8 - SMS - 5 najpopularniejszych dźwięki powiadomienia o wiadomości, znane z prawdziwych telefonów
- 9 - Pogoda - 4 dźwięki imitujące zjawiska pogodowe: grzmot, piorun, wiatr, deszcz

*. Telefon - 5 najpopularniejszych dźwięków połączenia

0. Dziecko - 5 dźwięków wydawanych przez małe dzieci

#. Aparat - 2 dźwięki kamery

Tryb 2

Zabawka podaje angielskie nazwy kolejnych cyfr.

Po naciśnięciu przycisku * zabawka podaje wzory na dodawanie w języku angielskim.

Po naciśnięciu przycisku # zabawka podaje wzory na odejmowanie w języku angielskim.

Tryb 3

Po naciśnięciu przycisku usłyszymy przypisany tonowy dźwięk. Po naciśnięciu 5 dowolnych cyfr, telefon "zadzwoń".

PROJEKTOR GWIAZD

Przytrzymaj dłużej przycisk zmiany trybów, by uruchomić projektor gwiazd.

Włączą się kolorowe lampki i 15 kołysanek.

To mini lampka nocna, którą Twoje dziecko pokocha! Zabawka będzie rzucała na sufit kolorowe, migające gwiazdki.

Dźwięki kołysanek możesz wyłączyć wciskając przycisk 0.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z zabawki.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenia elementów elektronicznych.
5. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
6. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku, zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
7. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX5980 Projektor gwiazd telefon samochodowy z muzyką różowy

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – Lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach