

INSTRUKCJA OBSŁUGI

DOMEK DLA LALEK DREWNIANY RETRO MODEL DIY 3013

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wymiary pokoju: 17.1 cm x 13 cm x 11.6 cm
- Wymiary opakowania: 25 cm x 18 cm x 6 cm
- Zasilanie: 2x bateria AAA (brak w zestawie) oraz 3 x bateria LR54 (brak w zestawie)

Cechy produktu:

- Domek przeznaczony do własnoręcznego złożenia.
- Wykonany z najwyższej jakości materiałów z dbałością o każdy szczegół.
- Świetnie sprawdzi się dla starszych dzieci i dla dorosłych.
- Zapewni wiele godzin ciekawej zabawy.
- Po ukończeniu będzie piękną dekoracją.
- Idealnie sprawdzi się do nauki cierpliwości oraz kształtowania poczucia estetyki.

Montaż baterii:

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Zamontuj odpowiednio dwie baterie AAA lub trzy baterie LR54 w gniazdach zgodnie z oznaczeniami.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest ona poprawnie zabezpieczona.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić ryzyko zadławienia.
2. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
3. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Produktu nie należy umieszczać w pobliżu źródeł ciepła i ognia, takich jak piecyki gazowe i elektryczne.
5. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż wilgoć może trwale uszkodzić jego elementy.
6. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
7. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
8. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX6993 Domek dla lalek drewniany retro model DIY 3013

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8,
15-111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach