

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SAMOCHÓD RC ROCK CRWALER 1:12 4WD METAL CZARNY

PARAMETRY TECHNICZNE

- Zasięg maksymalny: około 50 metrów
- Czas ładowania: 3 godziny
- Czas pracy: około 20 minut
- Zasilanie modelu: akumulator 7.2 V 2000 mAh
- Zasilanie kontrolera: 2 x bateria AA
- Częstotliwość pracy nadajnika: 2.4 GHz
- Maksymalna moc nadajnika: 1 dBm

MONTAŻ BATERII W KONTROLERZE

1. Odkręć śrubkę zabezpieczającą osłonę baterii i otwórz ją.
2. Umieść 2 baterie AA w gniazda zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Zamknij osłonę i zabezpiecz ją przy użyciu śrubki.

MONTAŻ AKUMULATORA W MODELU

1. Otwórz osłonę znajdującą się pod spodem modelu.
2. Połącz złącze akumulatora ze złączem modelu i włóż akumulator w gniazdo.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

PAROWANIE URZĄDZEŃ

Parowanie modelu i kontrolera jest bardzo proste i przebiega automatycznie. Należy jedynie uruchomić model, a następnie w ciągu 5 sekund uruchomić kontroler. Po chwili urządzenia będą gotowe do zabawy.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Aby naładować akumulator należy:

- Wyjąć akumulator z modelu.
- Podłączyć złącze ładowarki do złącza akumulatora.
- Wpiąć złącze ładowarki do dowolnego gniazda sieciowego.
- Odepnij ładowarkę od zasilania, a następnie od akumulatora – proces ładowania jest zakończony.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.

4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
2. Podczas zabawy użytkownik powinien znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Nie należy dotykać ani blokować pracy obracających się kół modelu.
4. Nie należy kierować pojazdu w kierunku ludzi i zwierząt.
5. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektrycznych pojazdu.
6. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
7. Tuż po zakończeniu zabawy nie należy dotykać silnika ani akumulatora, gdyż może to grozić poparzeniem.
8. Model należy regularnie czyścić z kurzu i piasku za pomocą suchej, miękkiej ściereczki.
9. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu. Ponowne użycie możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych napraw.
10. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
11. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia w przyszłości jakichkolwiek wątpliwości.

KX7501_3 Samochód RC Rock Crawler 1:12 4WD metal czarny

Importer: KIK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000 – Lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach