

INSTRUKCJA OBSŁUGI

DOMEK SKŁADANY BAZA NAMIOT DO ZABAWY TIPI WIGWAM 110 CM

PARAMETRY TECHNICZNE

- Materiał: poliester
- Wysokość: 110 cm
- Średnica 117 cm

MONTAŻ

1. Wyjmij wszystkie elementy z opakowania.
2. Wygładź materiał namiotu i połącz ze sobą elementy stelażu.
3. Połóż krzyżak łączący elementy stelaża na wewnętrznej, centralnej części namiotu. Włóż do niego cztery nogi stelaża.
4. Dół nóg stelaża umieść w materiałowych kieszonkach.
5. Zabezpiecz stelaż przy użyciu sznureczków wewnątrz namiotu.
6. Umieść flagę na górze namiotu.



PAKOWANIE

1. Wyjmij stelaż i połóż materiał gładko na ziemi.
2. Złap dwa metalowe pierścienie.
3. Złóż je na pół.
4. Złóż namiot tak, by przypominał kształtem wklęsłą ósemkę.
5. Zegnij materiał tak, aby ułożył się w kształt koła.
6. Włóż namiot i wszystkie pozostałe elementy do opakowania.



OSTRZEŻENIA

1. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do zapalenia się produktu.
3. Produktu nie należy rozkładać na podwyższeniu i w pobliżu schodów.
4. Produktu nie należy przenosić, gdy w środku znajduje się dziecko.
5. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła.
6. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
7. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku, zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX7933 Domek składany baza namiot do zabawy tipi wigwam 110 cm

Importer: KIK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000 – Lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach