

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEGAR ŚCIENNY CZARNY CYFRY RZYMSKIE

PARAMETRY TECHNICZNE

- Zasilanie: 1 bateria AA
- Średnica: od 70 do 130 cm
- Długość wskazówki godzinowej: 8.5 cm
- Długość wskazówki minutowej: 11 cm
- Długość wskazówki sekundowej: 12 cm

INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII

1. Odwróć podstawę zegara.
2. Włóż jedną baterię AA zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Upewnij się, że bateria jest odpowiednio zamontowana.

MONTAŻ ZEGARA

1. Odkręć nakrętkę znajdującą się na podstawie zegara.
2. Załóż tarczę zegara i dokręć ją za pomocą nakrętki.
3. Odklej ochronną folię z tarczy.
4. Zamontuj wskazówkę godzinową, minutową i sekundową w odpowiedniej kolejności.
5. Odwróć zegar i w jego podstawie zamontuj jedną baterię AA zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Przyklej taśmę dwustronną do elementów zegara, a następnie przyklej je do wybranego miejsca na ścianie.
7. Odklej folię ochronną ze wszystkich elementów zegara.
8. Montaż został zakończony.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
2. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektrycznych i elektronicznych.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
4. Produkt nie jest zabawką i nie należy udostępniać go dzieciom.
5. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX9712 Zegar ścienny czarny cyfry rzymskie

Importer: KIK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8,
15-111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach