

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOSZ ROWEROWY KOSZYK PRZEDNI POKROWIEC SKŁADANY CLICK

PARAMETRY TECHNICZNE

Zestaw montażowy w zestawie.

Wymiary:

- koszyk: 35cm x 27cm x 26cm
- głębokość kosza: 25cm
- wymiary przedniej kieszeni: 16cm x 15,5cm
- wymiary wewnętrznej kieszeni zapinanej na zamek: 19cm x 18cm
- opakowanie: 46cm x 32cm x 6cm

MONTAŻ

1. Odkręć cztery śrubki od mocowania o wyjmij łącznik U (Fig. 1a).
2. Rozszerz uchwyty i zamocuj je na kierownicy, jeśli to konieczne, dodaj dystanse. Nie zaciskaj uchwytów. (Fig. 2a).
3. Umieść łącznik pomiędzy uchwytami zacisków, tak, aby wszystkie otwory na śruby znajdowały się w jednej linii (Fig. 3a).
4. Dokręć śrubki, aby solidnie zamocować uchwyt. Dokręć regulację łącznika, aby wyeliminować wszelkie niechciane ruchy (Fig. 4a).



5. Aby zamocować koszyk upewnij się, że czerwony przycisk znajduje się z lewej strony, wsuń koszyk aż usłyszysz kliknięcie i przesunij przycisk w prawo.
6. Aby zdemontować koszyk przesunij czerwony przycisk w lewo i wysuń go.



OSTRZEŻENIA

1. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
2. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
3. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła.
4. Produkt zawiera małe elementy, należy więc przechowywać go poza zasięgiem dzieci.

KX5088 Kosz rowerowy koszyk przedni pokrowiec składany

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – Lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach