

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MASZYŃKA CIASTO MASA PLASTYCZNA GRILL PŁYTKA 44 EL.

PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: plastik
- Ilość elementów: 44
- Wiek dziecka: 3+

OSTRZEŻENIA

1. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić ryzyko uduszenia.
3. Produkt nieprzeznaczony dla dzieci poniżej trzeciego roku życia.
4. Nie należy wkładać placów, włosów i innych części ciała w żadne elementy urządzenia.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
6. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
7. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku, zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc przechowywać je poza zasięgiem dzieci.

KX4870 Maszynka ciasto masa plastyczna grill płytka 44 el.

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8,
15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach