

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRA ZRĘCZNOŚCIOWA SKACZĄCE ŻABKI ŻABY

4 GRACZY

PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: plastik
- Ilość graczy: do 4

ZASADY GRY

1. Wszystkie kulki należy wsypać na podstawkę.
2. Celem gry jest złapanie jak największej ilości kulek.
3. Aby łapać kulki należy wciskać przycisk (listek) znajdujący się za żabką.
4. Gra kończy się, gdy wszystkie kulki zostaną złapane.
5. Wygrywa gracz z największą ilością kulek.

OSTRZEŻENIA

1. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić ryzyko uduszenia.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
4. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
5. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
6. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku, zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
7. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX4898 Gra zręcznościowa skaczące żabki żaby 4 graczy

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8,
15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach