

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## UKŁADANKA SOWY SÓWKI WIEŻA GRA ZRĘCZNOŚCIOWA

### PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: drewno
- Wymiary sowy: 7 cm x 5.5 cm x 2 cm

### FUNKCJE

Sowy należy ustawiać jedna na drugiej tak, aby utrzymywały równowagę.

### OSTRZEŻENIA

1. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
3. Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do spuchnięcia elementów drewnianych.
4. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
5. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
6. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku, zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
7. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

**KX5142** Układanka sowy sówki wieża gra zręcznościowa

**Importer:** KIK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8,  
15 – 111 Białystok

**Wyprodukowano w Chinach**