

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROFALÓWKA TOSTER MIKSER WARZYWA + AKCESORIA

PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: plastik
- Ilość elementów: 27

Wymiary:

- Mikrofalówka: 12,5cm x 7,5cm x 6cm
- Gofr: 6cm x 4cm x 1cm
- Opakowania: 47cm x 7,5cm x 34,5cm

W zestawie:

- | | |
|-----------------------|---|
| • Toster, | • Mleko, |
| • Mikrofalówka, | • Gofr, |
| • Mikser, | • Kurczak z rożna, |
| • Ketchup, | • Rogal, |
| • Dressing sałatkowy, | • Widelec, |
| • Woda, | • Nóż, |
| • Sok pomarańczowy, | • Łyżka, |
| • Drink, | • Talerzyk z 3 ciasteczkami, |
| • Dżem jagodowy, | • Talerzyk z jajecznicą, tartą i donutem. |

OSTRZEŻENIA

1. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić ryzyko uduszenia.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktów.
4. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
5. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
6. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku, zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
7. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX5281 Mikrofalówka toster mikser warzywa + akcesoria

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach