

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZRASZACZ WODNY FONTANNA DLA DZIECI

KWIATEK

PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: plastik

Wymiary:

- Zraszacz: 28cm x 17cm x 5cm
- Dł. kolorowych rurek: ok. 24cm
- Opakowania: 18cm x 6cm x 32cm

OSTRZEŻENIA

1. Montaż produktu powinien zostać przeprowadzony przez osobę dorosłą.
2. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
3. Produktu nie należy ustawiać w pobliżu urządzeń elektrycznych.
4. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
5. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
6. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku, zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
7. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX5391 Zraszacz wodny fontanna dla dzieci kwiatek

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – Lecia Państwa polskiego 8,
15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach