

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOSZ DO GRY W KOSZYKÓWKĘ 2W1 KOSZ + RINGO KRAB

PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: plastik
- Zasilanie: 3 x bateria AA (brak w zestawie)

Wymiary:

- Kosz: 22 cm x 23,5 cm x 66 cm
- wysokość kosza od podłoża: 42 cm
- średnica kosza: 20 cm
- średnica krążków do rzucania: 17 cm

Zawartość zestawu:

- kosz do samodzielnego montażu
- piłka
- popka z igłą (ukryta w ręczce od piłki)
- 4 krążki do rzucania

Po włączeniu krab zacznie jeździć na boki utrudniając trafienie do kosza!

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych.
4. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
5. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
6. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
7. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX5528 Kosz do gry w koszykówkę 2w1 kosz + ringo krab

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – Lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach