

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRZECHOTKA ZAWIESZKA SENSORYCZNA KONTRASTOWA SOWA

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek dziecka: 0+
- Tworzywo: poliester

CZYSZCZENIE

1. Prać ręcznie.
2. Prać w temperaturze 30 °C.
3. Nie prasować.
4. Nie stosować silnych środków myjących.
5. Nie suszyć maszynowo.
6. Zaleca się czyszczenie za pomocą lekko wilgotnej, miękkiej ściereczki.



OSTRZEŻENIA

1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy stanowią ryzyko uduszenia.
2. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy pilnować, aby dziecko nie wkładało grzechotki do buzi.
4. Podczas korzystania z grzechotki w kołysce należy upewnić się, że jest ona zabezpieczona przed zerwaniem oraz znajduje się poza zasięgiem buzi dziecka.
5. Produkt należy mocować jedynie za pomocą wszystkich dołączonych do zestawu elementów.

KX5643 Grzechotka zawieszka sensoryczna kontrastowa sowa

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

Producent: Beiwan Toys Factory, Shantou City, Guangdong Province, China