

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## PROJEKTOR GWIAZD TELEFON SAMOCHODOWY Z MUZYKĄ NIEBIESKI

### PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: plastik
- Zasilanie: 3 x bateria AAA (brak w zestawie)
- Wymiary autka: 15 cm x 7.3 cm x 3.5 cm

Zawartość opakowania:

- Wielofunkcyjna zabawka w kształcie autka
- Instrukcja obsługi

Montaż baterii:

- Odkręć śrubkę i otwórz osłonę baterii.
- Włóż trzy baterie AAA zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
- Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

### FUNKCJE

#### Tryb 1

Telefon wydaje z siebie dźwięki skojarzone z obrazkami na poszczególnych klawiszach (oznaczonych też numerycznie). Wystarczy, że raz naciśniesz przycisk, a melodyjki, wyliczanki itd. będą odtwarzane jedno po drugim, oddzielone jednosekundową pauzą.

- 1- Piosenki/rymowanki - 3 popularne, dziecięce piosenki/rymowanki w języku angielskim
- 2 - Koncerty fortepianowe - aż 15 melodii granych na instrumentach klawiszowych
- 3 - Kołysanki - 15 melodii, które ukołyszają Twojego malucha do snu
- 4 - Członkowie rodziny - zabawka wymieni nazwy członków rodziny w języku angielskim, w podanej kolejności: pradziadek, prababcia, dziadek, babcia, tata, mama
- 5 - Pojazdy - nazwy różnych pojazdów w języku angielskim
- 6 - Zwierzęta - nazwy kolejnych zwierzątek w języku angielskim: kot, pies, niedźwiedź, królik, tygrys, owca
- 7 - Kolory - nazwy kolorów w języku angielskim: czerwony, żółty, zielony, niebieski, biały, jasnoniebieski, fioletowy
- 8 - SMS - 5 najpopularniejszych dźwięki powiadomienia o wiadomości, znane z prawdziwych telefonów
- 9 - Pogoda - 4 dźwięki imitujące zjawiska pogodowe: grzmot, piorun, wiatr, deszcz

\*. Telefon - 5 najpopularniejszych dźwięków połączenia

0. Dziecko - 5 dźwięków wydawanych przez małe dzieci

#. Aparat - 2 dźwięki kamery

#### Tryb 2

Zabawka podaje angielskie nazwy kolejnych cyfr.

Po naciśnięciu przycisku \* zabawka podaje wzory na dodawanie w języku angielskim.

Po naciśnięciu przycisku # zabawka podaje wzory na odejmowanie w języku angielskim.

### Tryb 3

Po naciśnięciu przycisku usłyszymy przypisany tonowy dźwięk. Po naciśnięciu 5 dowolnych cyfr, telefon "zadzwoń".

### PROJEKTOR GWIAZD

Przytrzymaj dłużej przycisk zmiany trybów, by uruchomić projektor gwiazd.

Włączą się kolorowe lampki i 15 kołysanek.

To mini lampka nocna, którą Twoje dziecko pokocha! Zabawka będzie rzucała na sufit kolorowe, migające gwiazdki.

Dźwięki kołysanek możesz wyłączyć wciskając przycisk 0.

### OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z zabawki.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

### OSTRZEŻENIA

1. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenia elementów elektronicznych.
5. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
6. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku, zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
7. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

**KX5980\_1** Projektor gwiazd telefon samochodowy z muzyką niebieski

**Importer:** KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – Lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

**Wyprodukowano w Chinach**