

INSTRUKCJA OBSŁUGI

TABLET GRAFICZNY TABLICA DO RYSOWANIA DINOZAU 8,5



Czyszczenie
1 kliknięciem



Wodoodporny
ekran



4 wymienne
końcówki



Powłoka
antywstrząsowa

1. Do rysowania po ekranie należy wykorzystać specjalnie przeznaczone ku temu rysiki. Oba końce rysika nadają się do pisania po ekranie.
2. Rysowanie możliwe jest również za pomocą innych przedmiotów przypominających kształtem rysik.
3. Nie należy rysować po ekranie za pomocą ostrych przedmiotów, gdyż grozi to jego uszkodzeniem.
4. Aby usunąć rysunek, należy nacisnąć znajdujący się na boku tabletu przycisk, oznaczony za pomocą symbolu kosza na śmieci.

5. Do zasilania produktu należy stosować 3 baterie CR2025. Baterie te są częścią zestawu. Należy kontrolować stan baterii i wymienić je, gdy będą bliskie wyczerpania.
6. Zużyte baterie należy umieścić w przeznaczonym specjalnie w tym celu pojemniku. Nie należy wyrzucać baterii do pojemnika przeznaczonego na odpady zmieszane.

UWAGA!

- Produkt ten nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej trzeciego roku życia.
- Nie należy korzystać z produktu w bardzo mokrym i wilgotnym otoczeniu.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń natychmiast zaprzestań korzystania z produktu. Wszelkie uszkodzenia produktu mogą prowadzić do wypadku i spowodowania obrażeń.
- Z zabawki należy korzystać jedynie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Opakowanie zawiera istotne informacje, należy więc zachować je na przyszłość. Do odpowiednich pojemników wyrzucić taśmę, foliowe opakowania oraz inne elementy stanowiące ryzyko uduszenia.

KX5981 TABLET GRAFICZNY TABLICA DO RYSOWANIA DINOZAUROW 8,5

Importer: KIK Sp. z o.o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8
15-111 Białystok

Producent: HONGKONG OCEAN TOYS INDUSTRIAL LIMITED, ShanTou
city, GuangDong China 515800

