

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLAWISZ ENTER DUŻA ANTYSTRESOWA PODUSZKA USB

PARAMETRY TECHNICZNE

- Kolor: czarny
- Wymiary: 20 cm x 13 cm x 8.5 cm
- Długość przewodu około 130 cm

Cechy produktu:

- Poduszka wykonana jest z miękkiej gąbki.
- Po podłączeniu do komputera za pomocą przewodu USB zostanie ona przypisane jako klawisz enter.
- W poduszkę można uderzać bez ograniczeń, nie robiąc sobie krzywdy.
- Idealnie sprawdzi się w stresującej pracy lub podczas długiej nauki.
- Świetnie sprawdzi się jako poduszka pod głowę.

OSTRZEŻENIA

1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach, zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
2. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż wilgoć i woda mogą uszkodzić elementy elektroniczne produktu.
3. Produkt należy czyścić za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy prać produktu w pralce.
4. Produkt należy przechować z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż może to prowadzić do zapalania się produktu.
5. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Uszkodzonego produktu nie należy umieszczać w pojemniku na odpady. Należy oddać go do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX7674 Klawisz enter duża antystresowa poduszka USB

Importer: KIK sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – Lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach